



MANUAL *Jut' betoniert*

#URBANITE + JUTE

oberflächen 

Empfehlung für den Untergrund: Vollflächige Armierung mit ONE4ALL und einem alkalibeständigem Glasgittergewebe (min. 160g/m²). Achte darauf, das Armierungsgewebe auf Stoß zu setzen und es mit ONE4ALL abzudecken.

1. Bereite als erstes die FOLIEN und die JUTE vor und schneide sie auf das gewünschte Format. Auf diese Weise gewinnst du später Zeit.
2. Sobald der armierte Untergrund vollständig trocken ist, rühre CONCRETE auf und verdünne das Material mit 6,00 – 9,00 %* Wasser. Anschließend gibst du unter ständigem Rühren den CEMENT hinzu. Auf diese Weise entsteht CONCRETE+. Um unerwünschte Materialklumpen zu vermeiden, empfehlen wir dir, den CEMENT vorab zu sieben.
3. Nach einer kurzen Quellzeit kannst du die Mischung CONCRETE+ mit einer Zahnkelle aufziehen und anschließend leicht glätten. Die Mischung ist ca. 60 min haltbar.
4. In die noch feuchte Fläche legst du nun vollflächig die JUTE deiner Wahl ein und drückst sie mit der Edelstahlkelle vorsichtig in das Material.
5. Trage danach stellenweise eine weitere Lage CONCRETE+ auf. Dabei lässt du überall Fehlstellen, wo im Anschluss die JUTE sichtbar sein soll.
6. Nässe die Oberfläche in der Größe der zu setzenden FOLIE mit Wasser und einer geeigneten Spritzflasche. Glätte anschließend vorsichtig die FOLIE, sodass darunter keine großen Luft einschlüsse mehr zu sehen sind. Wir empfehlen dir dafür eine flexible Edelstahl-Glättkelle (816/PIT).
7. Nach 12 – 16 Stunden kannst du die FOLIEN abnehmen und lässt die Fläche anschließend weitere 12 Stunden trocknen. (25°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit) Um Flecken zu verhindern, empfehlen wir dir in dieser Zeit den Hautkontakt zu vermeiden. Nach vollständiger Trocknung kannst du die fertige Fläche 2-3-mal mit CALCE PULITA imprägnieren.

MATERIAL

- CONCRETE
- CEMENT
- CALCE PULITA

TOOLS & EXTRAS

- Zahnkelle (6mm)
- FOLIEN
- JUTE
- Glättkelle (z.B. 816/PIT)

VERBRAUCH

- CONCRETE+: 3,5 kg /m² (6er Zahnung)
- CALCE PULITA: 1l/5-7m² (zweilagig)

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

- 4 kg CEMENT auf 20 kg CONCRETE
- 6 - 9 % Wasser zugeben

** Je nach Farbton empfehlen wir, die Verdünnung mit Wasser anzupassen. Füge bei helleren Farbtönen mehr Wasser hinzu.*

Tipp: Viele unserer VerarbeiterInnen bevorzugen es, CONCRETE+ ohne Zahnkelle aufzutragen. Probiere es aus!

Haftungsausschluss: Materiallisten, technische Tipps sowie Ausführungsempfehlungen werden von der Oberflächenwelt mit größter Sorgfalt erstellt und auf Basis von Erfahrungswerten unserer Experten entwickelt. Dennoch übernehmen wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Ebenso geben die bereitgestellten Informationen und Dokumente keine Garantie für die erfolgreiche Umsetzung der angestrebten Oberfläche, da das Endergebnis von verschiedenen Faktoren abhängig ist, die außerhalb des Einflusses der Oberflächenwelt liegen.

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, die theoretisch beschriebenen Techniken vor der Anwendung in einem Projekt praktisch zu testen, die Technischen Datenblätter zu den Produkten zu konsultieren und den Umgang mit den Materialien auf einer Testfläche zu erproben.